

**Tabela de funções programáveis (consulta rápida)**  
**Imprima e recorte uma destas tabelas e mantenha-a junto ao seu DigiFlash**

<b>Ciclo</b>	<b>Função</b>
Fotosensor	Sensibilidade do fotosensor
Luminosidade	Luminosidade do Display
Função 1	Beep do teclado
Função 2	Alarme de sincronismo em curto
Função 3	Alarme de fotosensor saturado
Função 4	Beep de fim de recarga
Função 5	Piscar display quando terminar recarga
Função 6	Mostrar tensão do banco durante a recarga
Função 7	Disparos múltiplos se o sincronismo estiver em curto
Função 8	Apagar modeladora durante a recarga

### **Tamanho reduzido**

<b>Ciclo</b>	<b>Função</b>
Fotosensor	Sensibilidade do fotosensor
Luminosidade	Luminosidade do Display
Função 1	Beep do teclado
Função 2	Alarme de sincronismo em curto
Função 3	Alarme de fotosensor saturado
Função 4	Beep de fim de recarga
Função 5	Piscar display quando terminar recarga
Função 6	Mostrar tensão do banco durante a recarga
Função 7	Disparos múltiplos se o sincronismo estiver em curto
Função 8	Apagar modeladora durante a recarga